



### För montering av väggmatta

1. Placera bottendelen på golvet
2. Sätt ståndaren i bottendelen och dra åt den undre vingbulten.
3. Lossa den övre vingbulten och skjut upp dragstången.
4. Ställ väggmattan på rullplattan och sänk dragstången så att den övre konan styr upp väggmattan.
5. Mattan står nu i vagnen och är klar för montering .

### För montering av bård

1. Lossa saxsprinten på bottendelen.
2. Avlägsna bottenplattan och placera den ovanpå dragstången.
3. Tag loss bårdhållarpinnen (300 mm) och montera den ovanpå dragstången.
4. Placera nu bården ovanpå rullplattan.
5. Bården är nu klar för montering.